



Αρχικές παράμετροι στο UiView

Οι προτεινόμενες παράμετροι δεν είναι υποχρεωτικές, βοηθούν σε ένα γρήγορο στήσιμο ενός κανονικού σταθμού για τα 1200 bps.

SETUP

Comms Setup

Baudrate= 9600 (*)

Parity = none (*)

Handshaking rts/cts ή None (*)

Host mode NONE (*)

TNC type = Επιλογή του tnc μας

COM Port = 1 ή Αυτή που είναι συνδεδεμένο το tnc

(*) Οι επιλογές αυτές επηρεάζονται από αντίστοιχες επιλογές στο tnc μας.

Station Setup

Callsign = SV1XXX

Latitude=DD.MM.CCN Προσοχή το CC είναι εκατοστά του πρώτου λεπτού και όχι δεύτερα

Longitude=DDD.MM.CCE Προσοχή το CC είναι εκατοστά του πρώτου λεπτού και όχι δεύτερα

Unproto port = 1

Unproto address = APRS,WIDE,WIDE3-3

Beacon comment = Ότι θέλετε

Ui-View Tag = x

Beacon Interval fixed = 30~60

Internet = 30

Symbol=Home

Compressed Beacon=

Status Text

Status Text

Ότι θέλετε ή τίποτα

Interval = 60

Send best DX=

Station Information

Τίποτα ή ότι θέλετε

APRS Compatibility

Unproto address = APRS

Default message type APRS = x

Eneable UI-View extensions=x

Miscellaneous Setup

Ui-View Default=x

Expire time= 180

Object Interval=30

APRS Server Setup

Select a Server

sv1.pgcom.gr:1313

Enable auto reconnect = x

Χάρτες θα βρείτε:

<http://www.ham.gr/gis/maps/>

http://www.qsl.net/sv2bzq/map_aprs.htm

http://users.otenet.gr/~agrnet/download_maps_aprs.html

<http://www.qsl.net/sv3eao/aprsg.html>

Άλλες πληροφορίες <http://www.aprs.gr/>